Massive23 GT P/N:CLN0019

Parts List



Massive23 GT x 1

USB Cable x 1

Warranty Card x 1

Manual x 1

Figure



English:

1. Connect USB cable to Laptop USB
2. Press Fan On/Off switch to turn on the fan.
3. Adjust fan speed via fan speed control knob
4. Adjust angle via back side stand.

Deutsch:

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Laptop USB
2. Drücken Sie den Schalter Fan On/Off (Gebläse ein/aus), um das Gebläse einzuschalten.
3. Justieren Sie die Lüftergeschwindigkeit über den Lüftersteuerungsknopf
4. Stellen Sie Winkel über den Rückseitenständer ein.

Français :

1. Connectez le câble USB à un port USB de l'ordinateur portable
2. Appuyez sur l'interrupteur de marche/arrêt du ventilateur pour le mettre en marche.
3. Ajustez la vitesse du ventilateur à l'aide de son bouton de contrôle
4. Ajustez l'angle à l'aide du support arrière.

Español:

1. Conecte el cable USB al USB portátil
2. Pulse el interruptor de encendido/apagado del ventilador para encender el ventilador.
3. Ajuste la velocidad del ventilador mediante el botón de control de velocidad del ventilador
4. Ajuste el ángulo mediante la barra lateral trasera.

Italiano:

1. Connettere il cavo USB all'USB del laptop
2. Premere l'interruttore on/off della ventola per attivarla.
3. Regolare la velocità della ventola mediante la manopola di controllo di velocità della ventola
4. Regolare l'angolo mediante il supporto laterale posteriore.

Português:

1. Ligue o cabo USB à entrada USB do portátil
2. Prima o interruptor Ligar/Desligar a Ventoinha para ligar a ventoinha.
3. Ajuste a velocidade da ventoinha através da roda de controlo de velocidade da ventoinha
4. Ajuste o ângulo através do suporte traseiro.

Ελληνικά:

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB του φορητού
2. Πιέστε τον διακόπτη On/Off του ανεμιστήρα για να τον θέσετε σε λειτουργία
3. Ρυθμίστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα μέσω του κομβίου ελέγχου ταχύτητας του ανεμιστήρα
4. Ρυθμίστε τη γωνία μέσω της οπίσθιας βάσης.

繁體中文

1. 連接 USB 線到筆記型電腦上的 USB 接頭
2. 按下風扇開關啓動風扇
3. 調整風扇轉速控制鈕來變更轉速
4. 移動散熱器背後支架調整使用角度

简体中文

1. 连接 USB 线到笔记本电脑上的 USB 接头
2. 按下风扇开关启动风扇
3. 调整风扇转速控制钮来变更转速
4. 移动散热器背后支架调整使用角度

日本語:

1. USB ケーブルをノート PC の USB に接続します
2. ファンのオン/オフスイッチを押してファンの電源を入れます。
3. ファン速度コントロールノブを使ってファン速度を調整します
4. 背面のスタンドを使って角度を調整します。

Русский:

1. Подсоедините кабель USB к порту USB портативного компьютера
2. Нажмите выключатель вентилятора, чтобы включить вентилятор.
3. Отрегулируйте скорость вращения вентилятора, повернув ручку регулировки скорости
4. Отрегулируйте угол с помощью задней стойки.

Türkçe:

1. USB kablosunu dizüstü bilgisayarın USB girişine bağlayın
2. Fanı açmak için Fan Açma/Kapatma düğmesine basın.
3. Fan hızı kontrol topu aracılığıyla fan hızını ayarlayın
4. Arka taraf kaidesi aracılığıyla açıyı ayarlayın.

ภาษาไทย:

1. เสียบสาย USB เขากับพอร์ต USB ของโฆตบุ๊ค
2. กดสวิตช์เปิด/ปิดของพัดลม เพื่อเปิดพัดลม
3. ปรับความเร็วของพัดลมโดยใช้ปุ่มควบคุมความเร็วของพัดลม
4. ปรับมมโดยใช้ขาตั้งด้านหลัง

RoHS COMPLIANT AE61

Thermaltake COOLall YOUR LIFE

© 2011 Thermaltake Technology Co., Ltd. All Rights Reserved. www.thermaltake.com